

# **T-Connector** Wiring Kit **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Fits: 2003-2006 Lexus RX-330



- (1) Wiring Harness with 4-Flat Connector (8) 6" Cable Tie

- (1) 15" Cable Tie
- (1) Ring Terminal (1) #10 Ground Screw
- (1) Primary Lead Wire
- (1) Butt Connector
- (1) Fuse Holder
- (1) 10 Amp Fuse

© 2004 Electrical Products Co.

## T-Connector Wiring Kit **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

- 1. Read instructions thoroughly before beginning.
- 2. Prior to installation, test the correct operation of all vehicle ighting by turning on the vehicle's head lamps, tail lamps, urn signals and brake signals using an LED tester. After verifying correct operation, turn off all lights before proceeding.
- 3. Locate and remove the small access panels found on the nterior trim panels on each side of the vehicle.
- 4. Carefully remove the rear hatch threshold plate.
- 5. Locate the vehicle's wiring harness behind the access panels removed in Step 3. There will be connectors similar to hose found on the T-Connector Harness.
- 6. Beginning on the left(drivers) side, separate the 4-Pin onnector ends found on the vehicle harness, taking care not o damage the locking tabs.
- 7. Insert the T-Connector ends with the Yellow wires between the separated vehicle harness connectors and firmly press together until the locking tabs engage.
- 8. Tuck the remainder of the T-Connector into the area ehind the access panel. Carefully pull the left side interior rim panel away from the vehicle body enough to route the -Connector ends with the Green and Red wires out from ehind the access panel.
- 9. Route the Green and Red wires across the vehicle to the ight (passenger) side. Carefully pull back the right side trim. anel enough to feed the wires into the area behind the panel.
- 10. Locate the 4-Pin vehicle connectors on the right side if the vehicle. Separate these connectors and position the '-Connector ends with the Green wires between the separated nds, ensuring that the locking tabs engage.
- 11. Locate the 2-Pin vehicle connectors behind the right ide access panel. They will be slightly higher up near the rear f the tail light assembly.
- 12. Separate these 2-Pin vehicle connectors and position ne T-Connector ends with the Green wires between these eparated connectors, ensuring that the locking tabs engage.
- 13. Disconnect the vehicle's Negative(-) battery cable.
- 14. Route the 12 gauge black wire from the battery compartment under the vehicle along the frame to the black converter box (fig. 3). Secure the wire to the vehicle using the








Fig. 4

\_n la parte posterior del vehículo, pele el 5/16"del ais umiento del alambre de la galga del negro 12 y conéctelo con el alambre negro usando el conectador del extremo en el convertidor de la luz trasera.

13. Reate el vehículo Negative(-) alambre de la batería.

- **14.** Coloque el fusible de 10 amperios en el sostenedor del fusible instalado en el paso 10.
- **15.** Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.
- 16. Asegure todos los alambres usando las ataduras de cables proporcionadas. La caja negra de los T-Conectadores se debe asegurar en el panel de ajuste de la abertura usando la cinta echada a un lado 2 proporcionada.
- 17. Reinstale los montajes de la luz trasera y empuje los clips.

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

#### Français

- Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- 2. Ouvrez la trappe arrière et enlevez les feux arrière en enlevant soigneusement les deux agrafes noires sur chaque feu arrière. (un outil de déplacement d'agrafe peut être exigé)
- 3. En commençant du côté de conducteurs, débranchez les connecteurs de feu arrière, tout en faisant attention à ne pas casser les étiquettes de fermeture. Inspectez les connecteurs pour déceler la saleté et les débris et nettoyez au besoin. Branchez deux contenir de fins de T-Connecteurs (connecteur de Red/Brown){Black 3-Way} et les fils jaunes {connecteur de T an 2-Way} aux connecteurs de harnais de véhicule jusqu'à ce qu'ils ferment à clef sur l'endroit. Faites attention pour ne pas nuire à fermer des étiquettes à clef.
- 4. Extrémité de T-Connecteur d'itinéraire contenant le fil vert vers le bas et sous le butoir à travers le véhicule au côté de passanger. Conduisez contenir de fins de T-Connecteur (vert) {connecteur de Tan 2-Way} les fils vers le haut par l'ouverture située au feu arrière de côté de passanger répètent l'étape 3 pour le côté de passager, à l'aide du T-Connecteur contenant le fil vert.
- 5. Localisez une position appropriée en ce qui concerne le cadre du véhicule pour unir le fil blanc qui a le terminal de l'anneau uni lui. Perforez un trou du 3/32" y un le fil blanc des Connecteurs avec le terminal de l'anneau au véhicule en utilisant la vis #10 proportionnée.

# Précaution : Ne perforez dans aucune de surfaces exposée ou à travers le corps du véhicule.

- **6.** Connecteur de l'itinéraire 4-Flat vers le bas à l'accroc de bas de page. Attachez alors le connecteur 4-Flat à l'accroc de bas de page avec les serres-câble fournis.
- 7. Débranchez le câble négatif de la batterie du véhicule (-).
  8. Route le fil noir de 12 mesures du compartiment de batterie sous le véhicule le long de l'armature dans la boîte noire de convertisseur (fig. 3). Fixez le fil au véhicule à l'aide des serrescâble fournis.
- Attention: en conduisant le fil par le métal ou d'autres surfaces de dièse, toujours utilisez un canon isolant existant, fournissez un canon isolant ou isolez le fil du trou avec le caoutchouc de silicone.
- 9. Dépouillez 5/16" de l'isolation de l'extrémité du portefusible intégré (inclus) et attachez la borne d'anneau de 3/8" à l'aide d'un outil sertissant par replis.
- 10. Sur l'autre extrémité de la bande 5/16 de support de fusible de l'isolation et sertissez par replis le connecteur jaune de bout fourni et attachez-l'au fil noir de 12 mesures.
- 11.Le fusible étant coupé, attaché la borne d'anneau de 3/8" à l'attache terminale (+) de batterie positive de véhicules (fig.4) il au fil noir de 12 mesures.

- Avertissement: N'essayez pas de ne relier le fil noir de puissance au panneau de fusible de véhicule ou à aucun autre câblage accessoire. Le manque de se relier directement à la batterie de véhicule a pu causer les dommages de véhicule et/ou le feu d'éclairage de bas de page.
- 12. À l'arrière du véhicule, dépouillez 5/16" de l'isolation du fil de mesure du noir 12 et reliez-l'au fil noir à l'aide du connecteur de bout sur le convertisseur de feu arrière.
- 13. Rattachez le véhicule Negative(-) fil de batterie.
- **14.** Placez le fusible de 10 ampères dans le support de fusible installé dans l'étape 10.
- 15. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
- **16.** Fixez tous les fils à l'aide des serres-câble fournis. La boîte noire de T-Connecteurs devrait être fixée dans le panneau d'équilibre d'ouverture en utilisant la bande dégrossie par 2 fournie.
- 17. Réinstallez les feux arrière et poussez les agrafes.