



648635

4 PC.

Axle Nut Socket Set

Jeu de douilles pour écrous de fusée

Juego de dados para tuercas del eje 30, 32, 34, 36mm



**FOR WARRANTY / SERVICE
POUR LA GARANTIE / LE SERVICE
PARA GARANTÍA / SERVICIO
1-800-423-3598**



Distribution & Returns

©2018, Alltrade Tools, LLC, Reno, NV 89508

www.powerbuilt.com

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China

OPERATING INSTRUCTIONS

Removal:

- Determine whether manufacturer recommends loosening axle shaft nut with vehicle on ground and brakes applied, or with wheel removed from vehicle. Refer to manufacturer's servicing information for axle shafts.
- If procedure recommended is to remove wheel, loosen lug nuts. Raise and support vehicle. Remove lug nuts and wheel and set aside.
- For both axle nut removal procedures (on ground or wheel off), remove hub cap (if equipped). Remove cotter pin (if equipped).
- Using recommended socket, loosen axle shaft nut. It may be necessary to use an air impact wrench.
- Remove axle shaft nut



INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN OEUVRE

Dépose:

- Vérifier si le constructeur recommande de desserrer l'écrou d'arbre d'essieu avec le véhicule au sol, freins serrés ou avec les roues déposées. Consulter les informations du constructeur concernant l'arbre d'essieu.
- S'il est recommandé de déposer les roues, desserrer les écrous de roues. Soulever le véhicule et le soutenir. Retirer les écrous de roue et les mettre de côté.
- Quelle que soit la méthode de retrait de l'écrou d'arbre d'essieu utilisée (au sol ou sans les roues), retirer le chapeau d'arbre (le cas échéant). Retirer la goupille fendue (le cas échéant).
- Desserrer l'écrou d'arbre d'essieu à l'aide de la douille recommandée. Il peut être nécessaire d'utiliser une clé à chocs pneumatique.
- Retirer l'écrou d'arbre d'essieu.



INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

Modo de extraer:

- Determine si el fabricante recomienda aflojar la tuerca del semieje con el vehículo en el piso y con los frenos puestos o con la rueda fuera del vehículo. Quite las tuercas de orejetas al igual que la rueda y colóquelas a un lado. Ver la información de reparación provista por el fabricante para los semiejes.
- Si el procedimiento recomendado consiste en quitar la rueda, afloje las tuercas de orejeta. Eleve y apoye el vehículo. Quite las tuercas de orejetas y colóquelas a un lado.
- Para ambos procedimientos de extracción de la tuerca del eje (en el piso o con la rueda quitada), quite el tapacubos (si viene equipado con uno). Quite el pasador de chavetas (si viene equipado con uno).
- Utilizando el dado recomendado, afloje la tuerca del semieje. Es posible que resulte necesario utilizar una llave neumática de impacto.
- Quite la tuerca del semieje.

