

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Remove horn button or center pad from steering wheel. 2. Remove center nut from steering shaft. 3. To ensure proper realignment, index mark steering wheel to steering shaft. 4. Match bolts from kit to holes in steering wheel. 5. Thread bolts with washers through slots in puller body and into steering wheel. 6. Grease large center bolt. Thread center bolt through center hole in puller body. 7. Place tip assembly onto end of center bolt and thread center bolt against steering shaft. 8. Using end wrench or ratchet, tighten center bolt until steering wheel is pulled off of steering shaft.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN OEUVRE

1. Retirer le bouton de klaxon du centre du volant. 2. Retirer l'écrou central de l'arbre de direction. 3. Pour assurer un alignement correct lors du remontage tracer des repères sur le volant et l'arbre de direction. 4. Aligner les boulons d'extraction sur les trous du volant. 5. Visser les boulons munis des rondelles dans les fentes du corps de l'extracteur et dans le volant. 6. Graisser le long boulon noir central. Visser le boulon central dans le trou central du corps de l'extracteur. 7. Placer l'embout sur l'extrémité du boulon central et visser ce boulon contre l'arbre de direction. 8. À l'aide d'une clé plate ou à cliquet, serrer le boulon central jusqu'à ce que le volant soit libéré de l'arbre de direction.

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

1. Quite el botón de la bocina o la almohadilla central del volante. 2. Quite la tuerca central del eje de la dirección. 3. Para asegurar la realineación adecuada, realice una marca índice del volante en el eje de la dirección. 4. Coloque los pernos del kit de modo tal que los orificios coincidan en el volante. 5. Enrosque los pernos con las arandelas a través de las ranuras en el cuerpo del extractor y en el volante. 6. Engrase el perno central grande. Enrosque el perno central a través del orificio central del cuerpo del extractor. 7. Coloque la unidad de la punta en el extremo del perno central y enrosque el perno central contra el eje de la dirección. 8. Utilizando una llave de una sola boca o trinquete, ajuste el perno central hasta que el volante haya sido quitado del eje de la dirección.

648645



FOR WARRANTY / SERVICE
POUR LA GARANTIE / LE SERVICE
PARA GARANTÍA / SERVICIO
1-800-423-3598

POWERBUILT®

Distribution & Returns
Reno, NV 89508

www.powerbuilt.com

Made in / Fabriqué en /
Hecho en: Taiwan

©2017, Alltrade Tools, LLC