



General Purpose Bushing Driver Set

Ensemble d'outils d'entraînement de douille à usage général

Juego de extractores de bujes de uso general



FOR WARRANTY / SERVICE
POUR LA GARANTIE / LE SERVICE
PARA GARANTÍA / SERVICIO
1-800-423-3598



Distribution & Returns
Reno, NV 89508

www.powerbuilt.com

Made in / Fabriqué en / Hecho en: Taiwan
©2016, Alltrade Tools, LLC

General Purpose Bushing Driver Set

Instructions:

Caution: Always wear safety glasses.

Use to install and remove bushings.

1. Carefully match the driver adapter to the bushing and install onto driver handle.
2. Using a mallet and handle, drive the bushing out of the housing.
3. To install a bushing, carefully match the adapter to the size of the bushing and tap into place with a mallet and handle.

Parts List:

641335-1 Bushing Adapter (3/8 in. - 7/16 in.)
641335-2 Bushing Adapter (7/16 in. - 1/2 in.)
641335-3 Bushing Adapter (15/32 in. - 17/32 in.)
641335-4 Bushing Adapter (1/2 in. - 5/8 in.)
641335-5 Bushing Adapter (9/16 in. - 11/16 in.)
641335-6 Bushing Adapter (5/8 in. - 11/16 in.)
641335-7 Bushing Adapter (5/8 in. - 3/4 in.)
641335-8 Bushing Adapter (11/16 in. - 13/16 in.)

641335-9 Bushing Adapter (3/4 in. - 7/8 in.)
641335-10 Bushing Adapter (13/16 in. - 15/16 in.)
641335-11 Bushing Adapter (7/8 in. - 1 in.)
641335-12 Bushing Adapter (15/16 in. - 1-1/16 in.)
641335-13 Bushing Adapter (1 in. - 1-1/8 in.)
641335-14 Bushing Adapter (1-1/16 in. - 1-3/16 in.)
641335-15 Bushing Adapter (1-1/8 in. - 1-1/4 in.)

641335-16 Bushing Adapter (1-3/16 in. - 1-5/16 in.)
641335-17 Bushing Adapter (1-1/4 in. - 1-3/8 in.)
641335-18 Driver Nut #1
641335-19 Driver #1
641335-20 Driver #2
641335-21 Driver Nut #1 and #2
641335-22 Driver #3



Ensemble d'outils d'entraînement de douille à usage général

Mode d'emploi :

Attention : Toujours porter des lunettes de sécurité.

Pour la dépose et la pose de douilles.

1. L'adaptateur d'entraînement utilisé doit parfaitement correspondre à la douille.
2. À l'aide d'un maillet et du manche, faire sortir la douille du logement.
3. Pour installer une douille, utiliser un adaptateur parfaitement adapté à la taille de la douille et l'enfoncer en tapant sur le manche avec un maillet.

Liste des pièces :

641335-1 Adaptateur de douille (3/8 in. - 7/16 in.)
641335-2 Adaptateur de douille (7/16 in. - 1/2 in.)
641335-3 Adaptateur de douille (15/32 in. - 17/32 in.)
641335-4 Adaptateur de douille (1/2 in. - 5/8 in.)
641335-5 Adaptateur de douille (9/16 in. - 11/16 in.)
641335-6 Adaptateur de douille (5/8 in. - 11/16 in.)
641335-7 Adaptateur de douille (5/8 in. - 3/4 in.)
641335-8 Adaptateur de douille (11/16 in. - 13/16 in.)

641335-9 Adaptateur de douille (3/4 in. - 7/8 in.)
641335-10 Adaptateur de douille (13/16 in. - 15/16 in.)
641335-11 Adaptateur de douille (7/8 in. - 1 in.)
641335-12 Adaptateur de douille (15/16 in. - 1-1/16 in.)
641335-13 Adaptateur de douille (1 in. - 1-1/8 in.)
641335-14 Adaptateur de douille (1-1/16 in. - 1-3/16 in.)
641335-15 Adaptateur de douille (1-1/8 in. - 1-1/4 in.)

641335-16 Adaptateur de douille (1-3/16 in. - 1-5/16 in.)
641335-17 Adaptateur de douille (1-1/4 in. - 1-3/8 in.)
641335-18 Écrou d'entraînement n° 1
641335-19 Outil d'entraînement n° 1
641335-20 Outil d'entraînement n° 2
641335-21 Écrou d'entraînement n° 1 et n° 2
641335-22 Outil d'entraînement n° 3



Juego de extractores de bujes de uso general

Instrucciones:

Precaución: Siempre use gafas de seguridad.

Úselo para instalar y extraer bujes.

1. Haga coincidir cuidadosamente el adaptador del extractor con el buje.
2. Use un mazo y un mango y extraiga el buje de la caja.
3. Para instalar un buje, haga coincidir cuidadosamente el adaptador con el tamaño del buje y golpéelo levemente en su lugar con el mazo y el mango.

Lista de partes:

641335-1 Adaptador de bujes (3/8 in. - 7/16 in.)
641335-2 Adaptador de bujes (7/16 in. - 1/2 in.)
641335-3 Adaptador de bujes (15/32 in. - 17/32 in.)
641335-4 Adaptador de bujes (1/2 in. - 5/8 in.)
641335-5 Adaptador de bujes (9/16 in. - 11/16 in.)
641335-6 Adaptador de bujes (5/8 in. - 11/16 in.)
641335-7 Adaptador de bujes (5/8 in. - 3/4 in.)
641335-8 Adaptador de bujes (11/16 in. - 13/16 in.)

641335-9 Adaptador de bujes (3/4 in. - 7/8 in.)
641335-10 Adaptador de bujes (13/16 in. - 15/16 in.)
641335-11 Adaptador de bujes (7/8 in. - 1 in.)
641335-12 Adaptador de bujes (15/16 in. - 1-1/16 in.)
641335-13 Adaptador de bujes (1 in. - 1-1/8 in.)
641335-14 Adaptador de bujes (1-1/16 in. - 1-3/16 in.)
641335-15 Adaptador de bujes (1-1/8 in. - 1-1/4 in.)

641335-16 Adaptador de bujes (1-3/16 in. - 1-5/16 in.)
641335-17 Adaptador de bujes (1-1/4 in. - 1-3/8 in.)
641335-18 Aprietatuercas núm. 1
641335-19 Extractor 1
641335-20 Extractor 2
641335-21 Aprietatuercas núm. 1 y 2
641335-22 Extractor 3

