



Fan Clutch Wrench Set

Jeu de clés d'embrayage de ventilateur

Juego de llaves de Embrague de Ventilador

Sizes / Tailles / Tamaños:
1-7/8" (47mm)(C)
1-7/16" (36mm)(A)
1-9/16" (39mm)(A)
2-5/16" (58mm)(B)
3-1/4" (82mm)(D)

Fan Clutch Removal & Installation

1. Note the hex area where fan clutch mates to water pump output shaft. See Figure A.
2. Engage hex of the fan clutch nut with appropriate sized wrench. See Figure B.
3. Select wrench that best fits the 4 bolts on water pump output shaft. Position wrench so that it engages the 4 bolts and can be used to hold the water pump shaft stationary. See Figure C.
4. Turn the two wrenches so that clutch can be screwed off of water pump output shaft threads and removed from vehicle. See Figure D. Note that some clutches may have left-hand (reverse) threads.
5. Installation is the reverse of removal procedures.

Dépose et pose de l'embrayage de ventilateur

1. Noter la portion hexagonale où l'embrayage s'engage sur l'arbre de sortie de la pompe à eau. Voir la Figure A.
2. Engager une clé de taille appropriée sur l'écrou hexagonal du ventilateur. Voir la Figure B.
3. Choisir la clé s'adaptant le mieux sur les 4 boulons de l'arbre de sortie de la pompe à eau. Positionner la clé de manière à ce qu'elle s'engage sur les 4 boulons et puisse être utilisée pour immobiliser l'arbre de la pompe à eau. Voir la Figure C.
4. Tourner les deux clés de façon à pouvoir dévisser l'embrayage de l'arbre de la pompe à eau et le sortir du véhicule. Voir la Figure D. Noter que certains embrayages peuvent être filetés à gauche (pas inverse).
5. Pour remonter, reprendre les instructions de dépose à l'inverse.

Extracción e Instalación de Embrague de Ventilador

1. Advertir el área hexagonal donde el embrague de ventilador se acopla con la barra de rendimiento de la bomba de agua. Ver la Figura A.
2. Enganchar el hexagonal de la tuerca del embrague de ventilador con la llave del tamaño apropiado. Ver la Figura B.
3. Seleccionar la llave que mejor se adapte a los 4 pernos de la barra de rendimiento de la bomba de agua. Ubicar la llave de forma tal que enganche los 4 pernos y que pueda utilizarse para mantener la barra de la bomba de agua estacionaria. Ver la Figura C.
4. Hacer girar las dos llaves de forma tal que el embrague pueda desenroscarse de las roscas de la barra de rendimiento de la bomba de agua y que pueda quitarse del vehículo. Ver la Figura D. Advertir que algunos embragues pueden tener roscas de mano izquierda (inversa).
5. La instalación se hace al revés de lo realizado para el procedimiento de extracción.




Figure / Figure / Figura A




Figure / Figure / Figura B




Figure / Figure / Figura C




Figure / Figure / Figura D

648746



FOR WARRANTY / SERVICE
POUR LA GARANTIE / LE SERVICE
PARA GARANTÍA / SERVICIO
1-800-423-3598



Distribution & Returns
Reno, NV 89508

www.powerbuilt.com

Made in / Fabriqué en / Hecho en: Taiwan
©2017, Alltrade Tools, LLC